





Náhradní díly k bateriím S-line Pro

foto	PLU	název
	NDSLPROPAKA	Náhradní páka pro baterie S-Line Pro
	NDSLPROMATKAKARTUS	Matka nad kartuší S-Line Pro, Multi
	NDSLPROKROUZEKPAKA	Kroužek pod páku S-Line Pro
	NDUPEVNENI1	Upevňovací set 2 šrouby (pro baterie SIKOBSLPRO271, SIKOBSLPRO235)
	NDUPEVNENI2	Upevňovací set 1 šroub (pro baterii SIKOBSLPRO282)
	NDSLPROKROUZEKBAT1	Kroužek pod baterie SIKOBSLPRO271 a SIKOBSLPRO235
	NDSLPROKROUZEKBAT2	Kroužek pod baterii SIKOBSLPRO282 a SIKOBSLPRO280
	NDSLPRO2829	O-kroužek ramínka SIKOBSLPRO282
	NDSLPRO2828	Těsnění ramínka SIKOBSLPRO282
	NDSLKART35N	kartuše nízká (ostatní typy)
	NDOPTIMAPERM	Perlátor malý
	NDSLPRO280PERL	Perlátor pro SIKOBSLPRO280
	NDSLPRO280UPEVNENI	Upevňovací set baterie SIKOBSLPRO280
	NDSLPROETAZKY	Etážky pro baterie S-Line Pro (2 ks)

	<p>NDSLPROMATKA</p>	<p>Převlečná matka S-Line Pro</p>
	<p>NDSLPRORozeta</p>	<p>Náhradní rozeta pro SIKOBSLPRO222 a SIKOBSLPRO268</p>
	<p>NDSLPRO222PREPINAC</p>	<p>Přepínač pro SIKOBSLPRO222</p>
	<p>NDMU22218</p>	<p>Zpětná klapka MU222 + SIKOBSLPRO222</p>