

Ceresit TS 61 - pracovní postup

Příprava podkladů



- ▶ Ujistěte se, že podklady jsou stabilní, čisté a bez přítomnosti látek zabraňujících přilnavosti.
- ▶ Minerální porézní podklady (zdivo, beton, vápenec) navlhčete postřikem vody, aby se zlepšila přilnavost.
- ▶ Sousední plochy zakryjte folií.
- ▶ Aplikační plochy musí být čisté a zbavené prachu. Mohou být vlhké, ale ne pokryté ledem.

Příprava nádoby



- ▶ Teplota aplikace (prostředí) tohoto produktu je +5 °C až +30 °C.
- ▶ Doporučená teplota nádoby je +5 °C až +30 °C.
- ▶ Nádobu skladujte nejlépe po dobu 12 hodin při pokojové teplotě.
- ▶ Odstraňte z nádoby plastový uzávěr a pevně na ni našroubujte plastovou trubičku.
- ▶ Před použitím nádobu silně protřepejte (15–20krát).

Zpracování



- ▶ Při práci s plechovkou ji vždy držte vzhůru nohama (ventilem dolů).
- ▶ Rychlost vytékání pěny se reguluje stisknutím spouště ventilu. Jelikož se pěna rozpíná až po vytvrzení, je nutné ji ponechat volný prostor pro expanzi.
- ▶ Pěnu dávkujte šetrně, abyste předešli jejímu nadměrnému vylití. Během aplikace nádobu pravidelně protřepávejte.
- ▶ Navlhčením povrchů a pěny se dosáhne lepší přilnavosti a buněčná struktura vytvrzené pěny.
- ▶ Pokud se práce s pěnou přeruší na více než 5 až 10 minut, je nutné ventil očistit čističem PU pěn (např. Ceresit TS 100).
- ▶ Vytvrzenou pěnu lze odstranit pouze mechanicky.

Doporučení

Šířka spoje je omezena vzhledem k okolní teplotě a úrovni vlhkosti. Abyste v suchých podmínkách (během zimy, v místnostech s ústředním topením atd.) dosáhli nejlepší struktury a vlastností pěny, doporučujeme vyplnit mezery a spáry několika vrstvami aplikací malých pramínek pěny (tloušťka 3–4 cm), které je vhodné před každou vrstvou navlhčit.

