

Ceresit WhiteTeq trubičková - pracovní postup

Příprava podkladů



- ▶ Zajistěte, aby byly podklady stabilní, čisté a bez látek, které by mohly poškodit přilnavost. (např. prach).
- ▶ Savé materiály (cihla, beton, kámen) navlhčete vodou pro lepší spoj.
- ▶ Přilehlé oblasti zakryjte folií nebo páskou, abyste zabránili zbytečnému znečištění.

Příprava nádoby



- ▶ Aplikační teplota (prostředí) pro tento produkt je -5°C až $+35^{\circ}\text{C}$.
- ▶ Pokud možno, mějte nádobu uskladněnou 12 hodin před aplikací v pokojové teplotě.
- ▶ Skladujte v rozmezí teplot $+5$ až $+30^{\circ}\text{C}$.
- ▶ Před použitím nádobu důkladně protřepejte (15 - 20 krát).
- ▶ Odstraňte plastové víčko a našroubujte aplikační trubičku na nádobu

Aplikace



- ▶ Při použití, vždy držte nádobu dnem vzhůru.
- ▶ Rychlost odtoku pěny je řízena stisknutím spouště.
- ▶ Pěnu nanášejte opatrně, abyste zabránili přílišné expanzi (přetečení). Protřepejte nádobu pravidelně i během aplikace.
- ▶ Nedoporučuje se odstranit nádobu předtím, než je úplně prázdná. Novou nádobu před výměnou důkladně protřepejte. Odšroubujte prázdnou nádobu a nahraďte ji okamžitě novou, aby v pistoli nebyl zbytečný vzduch.
- ▶ Pokud nechcete nádobu vyměnit, trysku a ventil vyčistěte pomocí PU pěnového čističe. Vytvrzená pěna může být odstraněna pouze mechanicky.

Doporučení



Maximální šířka spoje záleží na okolní teplotě a vlhkosti. V suchých podmínkách (v zimním období, v místnostech s ústředním vytápěním atd.), aby se dosáhlo optimální pěnové struktury a vlastností, je vhodné vyplňovat mezery a spoje v několika vrstvách menších pěnových nití (až 3 - 4 cm tlusté) a každou vrstvou lehce zvlhčit.