

Montážní postup:

- Na hrdlo odtokového žlabu nasadte tělo sifonu. Pomocí stavěcích nohou výškově nastavte tělo žlabu s ohledem na budoucí výšku podlahy, ukotvěte pomocí hmoždinek a šroubů (nejsou součástí balení) do podlahy a vyrovnejte pomocí vodováhy. Odtok sifonu natočte do požadovaného směru a napojte na odpadní potrubí. Tělo sifonu zajistěte proti vysunutí montážní pěnou nebo podložkou. Do odtokového otvoru zasuňte vtokovou trubici sifonu. V případě žlabu ke zdi postupujte stejně s upevněním ke zdi.
- Připojte žlab na stavěcích nohách k uzemňovací soupravě (instalaci by měla provést odborně způsobilá osoba).
- Před zahájením dalších stavebních prací vyzkoušejte těsnost spojení odpadního potrubí, sifonu a těla žlabu. Zkontrolujte spád potrubí a pozici žlabu. Vtokovou trubici sifonu zakryjte, aby nedošlo k jejímu zanesení. Lem žlabu chráňte během betonování malířskou páskou.
- Betonovou směsí vyplňte zbývající stavební prostor (i pod žlabem) a spádujte jej směrem ke žlabu až do výšky lemu se spádem > 1,5 %. Po zatvrzení odstraňte krycí malířskou pásku. Nastříhejte pružnou hydroizolační bandáž (není součástí balení) na pásky tak, aby se v rozích překrývaly. Naneste stěrkou hydroizolační hmotu na lem žlabu a okolní penetrovaný beton.
- Následně se provede pokládka dlažby pomocí flexibilních lepidel se zaspárováním mezer. Místo přechodu dlažby a rámečky žlabu zapravte silikonem.
- Po ukončení stavebních prací zbatte podlahový žlab nečistot, odkryjte vtokovou trubici a vložte rošt. V odtoku je použita mokrá protizáplachová uzávěra, proto je po instalaci nutné naplnit sifon vodou !!!

POZOR - neodstraňovat z vnitřní části těla zápachové uzávěry černou zátku (č.6) ! Slouží pro mimořádné čištění odpadu.

BEZ TÉTO ZÁTKY JE SIFON NEFUNKČNÍ !!!

