

Zpracování

Těsnicí membránu vložit na sraz do vrstvy lepidla Baunit Baumacol FlexTop Speed, čerstvě naneseného nerezovým hladítkem s malým zubem. Po celoplošném rozprostření jednotlivých pásů membrán je nutné plochu důkladně vylišovat pomocí podlahářského válečku nebo hladítkem s tupými hranami a případnou vytlačenou hmotu lepicího tmelu odstranit. Spoje musí být kombinovány s následným zabudováním hydroizolační pásky Baunit Baumacol Strap Plus. Na okraje a spáry nanést celoplošně hydroizolační hmotu (Baunit Baumacol Protect, Baunit Baumacol Protect 2K). V přechodech rohů a koutů stěn a podlah zabudovat rovněž hydroizolační pásku Baunit Baumacol Strap Plus včetně příslušenství-vnitřních nebo vnějších rohů. Následně po zaschnutí položit opět do vrstvy lepidla Baunit Baumacol FlexTop Speed určenou dlažbu.

**Upozornění a
všeobecné pokyny**

Teplota vzduchu, materiálu ani podkladu nesmí během zpracování a zrání klesnout pod +5 °C. Postupovat dle platných technických listů zabudovaných výrobků, Technologického předpisu pro systém lepení obkladů a dlažeb Baunit Baumacol, technických norem a obvyklých řemeslných zásad.

Tento technický list, poskytovaný v rámci naší podpory zákazníkům a zpracovatelům, byl vytvořen na základě našich vlastních zkušeností a aktuálního stavu vývoje vědy a techniky. Zde uvedené postupy a doporučení představují v obecném smyslu optimální a bezpečná, avšak právně nezávazná řešení, nezakládající smluvní vztah ani dodatečné závazky z kupní smlouvy. Rovněž nezbavují zpracovatele zodpovědnosti za prověření vhodnosti tohoto výrobku k zamýšlenému použití v konkrétních podmínkách.