











Siko®

Instalační návod
Inštalacný návod
Mounting Instruction
Montageanleitung
Инструкция по установке








SIKOTLDNEWSTENA80

SIKOTLDNEWSTENA90







1













2






Poznámka: Vnitřní strana koutu
-Easy Clean






P6a


5




P6b







Choice 1:
on the tray




Choice 2:
on the floor




6a






6b



a




b



c


d

Poznámka: Vnitřní strana koutu
-Easy Clean






7










10



11





wood






wood


12



13



sloupněte oboustrannou lepicí pásku



14

