








GLASHOWER

kód zboží/kód tovar	CZ / SK	obrázek / obrázok
NDGSDRZHlav	Rameno hlav. sprchy / Rameno hláv. sprchy	
NDGSHlavSPRCHA	Hlavová sprcha / Hlavová sprcha	
NDGSRUCSPRCHA	Ruční sprcha / Ručná sprcha	
NDGSDRZRUCSPRCHA	Držák ruční sprchy / Držiak ručnej sprchy	
NDGSTRYSKA	Tryska (bez napojení) / Dýza (bez napojenia)	
NDGSPREPINAC1	Krytka ovládání termostatu / Krytka ovládanie termostatu	
NDGSPREPINAC2	Krytka ovládání on/off, průtoku / Krytka ovládanie on / off, prietoku	

NDGSPREPKART	Přepínací kartuše / Prepínací kartuše	
NDGSPREPVENTIL	Vršek přepínacího ventilu / Vršok prepínacieho ventilu	
NDGSTERMKART	Termostatická kartuše / Termostatická kartuše	
NDGSROZDEL	Rozdělovač (komplet vč. krytky) / Rozdeľovač (komplet vr. krytky)	
NDGSNAPOJENI1	Připojení průběžné / Pripojenie priebežné	
NDGSNAPOJENI2	Připojení koncové / Pripojenie koncové	
NDGSVYVODRUCSPRCH	Vývod pro ruční sprchu / Vývod pre ručnú sprchu	
NDGSKRYTKA	Krytka rozdělovače / Krytka rozdeľovača	

Ostatní na dotaz / Ostatné na dotaz		
x	Uchycení vršku přepínacího ventilu / Uchytenie vršku prepínacieho ventilu	
x	Uchycení přepínací kartuše / Uchytenie prepínací kartuše	
x	Vymezovací matka / vymedzovacie matka	
x	Vymezovací matka / vymedzovacie matka	
x	Horní uchycení pro přepínací kartuši, vršek přepínacího ventilu / Horné uchytenie pre prepínací kartušu, vršok prepínacieho ventilu	
x	Horní uchycení pro termostatickou kartuši / Horné uchytenie pre termostatickú kartušu	
x	Těsnění / Tesnenie	
x	Uchycení panelu / Uchytenie panelu	