
















Náhradní díly k bateriím Sofie

foto	PLU	název
	NDSOKART25M	kartuše malá - SO180, SO135, SO075, SO085, SO071
	NDSOKART35V	kartuše velká - SO022, SO010, SO168, SO015, SO101
	NDSOFIE41	kroužek pod páku K SO180, SO135, SO075, SO071, SO085
	NDSOFIE42	kroužek pod páku K SO022, SO101, SO015, SO010, SO168
	NDSOPERV	perlátor velký - SO022
	NDSOPERVNEW	OPTIMA-Sofie perlátor velký s klíčem
	NDSOPERM	perlátor malý - SO075, SO071, SO085
	NDSO1807	perlátor - SO180
	NDSO10115	perlátor - SO101
	NDSO1357	perlátor - SO135
	NDSOPAKA1	páka široká - SO022, SO168, SO015, SO010, SO101
	NDSOPAKA2	páka úzká - SO071, SO075, SO135, SO085, SO180
	NDSO01512	přepínač k SO015
	NDSO02211	přepínač k SO022
	NDSOKRYTKA	krytka pod páku SOFIE
	NDSOTAHLO	táhlo k výpusti SOFIE
	NDSO10114	OPTIMA - Sofie - raménko k SO101

	NDSO1015HRAN	OPTIMA - Sofie rozeta k 101 (hran)
	NDSO1015KUL	OPTIMA - Sofie rozeta k 101 (kul)
	NDSO0718	OPTIMA - Sofie kroužek pod baterii
	NDSO0719	OPTIMA - Sofie těsnění pod baterii
	NDSO0155	OPTIMA - náhradní rozeta k SO015
	NDSO01516	OPTIMA - náhradní krytka k přepínači vč.tyčky
	NDSO10112	OPTIMA-Sofie rozeta k ramínku SO101
	NDSO10111	OPTIMA - propojovací díl k ramínku SO101
	NDSO18013	OPTIMA - ramínko pro SO180
	NDSO18015	OPTIMA - podstava pro SO180
	NDSO180UPEVNENI	OPTIMA - uchycovací sada k SO180
	NDSO02217	OPTIMA - převlečná matka set SOFIE
	NDSO02212	OPTIMA - krytka přepínače SO022
	NDSO0105	OPTIMA - rozeta pro SO010
	NDSO02218	OPTIMA - náhradní rozeta k SO022/SO168
	NDSO01514	OPTIMA - kryt na přepínač SO015