

Náhradní díly k dřezovým bateriím Optima

foto	PLU	název
	NDKART40N	Kartuše nízká - k DU231 , DU282 , DU283 , DU240 , LA282 , LA287 , LA283 , LA261 , LA215 , LA210, GR282B, GR282S (průměr 40 mm)
	NDKART35N1	kartuše nízká - k LE215 , LE210 , OPS176 , OPS293 (průměr 35 mm)
	NDOPS17630	sprška k OPS176
	NDOPS17629	hadice k OPS176
	NDOPS29328	sprška k OPS293
	NDOPS29310	hadice k OPS293
	NDOPS2931	páka k OPS293
	NDOPS17617	OPTIMA - kroužek podstavy bat. OPS176